

# 浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 1 页 共 7 页

## 采样方案

受检单位	东阳市凯丽达印刷有限公司	单位联系人	夏建辉	联系电话	15957997767
单位地址	东阳市白云街道金村综合楼（西城工业区甌平路8号）				
项目编号	ZJK-GZ-20230683	项目负责人	叶加会	项目类型	定期检测

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量 (L/min)	采样时长 (min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
1	生产车间/印刷岗位 1/印刷	乙酸丁酯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温, 7 天	ZJK-GZ-20230683-0001 ZJK-GZ-20230683-0002 ZJK-GZ-20230683-0003
1	生产车间/印刷岗位 1/印刷	乙酸乙酯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温, 7 天	ZJK-GZ-20230683-0001 ZJK-GZ-20230683-0002 ZJK-GZ-20230683-0003

编制人: 叶加会

审核批准人:

陪同人: 夏建辉

# 浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445


生效日期:2023-03-01

第 2 页 共 7 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量(L/min)	采样时长(min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
1	生产车间/印刷岗位 1/印刷	二甲苯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温, 7 天/4℃ 冰箱, 14 天	ZJK-GZ-202 30683-0001 ZJK-GZ-202 30683-0002 ZJK-GZ-202 30683-0003
1	生产车间/印刷岗位 1/印刷	噪声	1	1	定点	/	/	噪声测定仪	/	/	/
1	生产车间/印刷岗位 1/印刷	甲苯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温, 7 天/4℃ 冰箱, 14 天	ZJK-GZ-202 30683-0001 ZJK-GZ-202 30683-0002 ZJK-GZ-202 30683-0003
1	生产车间/印刷岗位 1/印刷	苯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温, 7 天/4℃ 冰箱, 14 天	ZJK-GZ-202 30683-0001 ZJK-GZ-202 30683-0002 ZJK-GZ-202 30683-0003

编制人: 叶加会

审核批准人:

陪同人: 

# 浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445


生效日期:2023-03-01

第 3 页 共 7 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量(L/min)	采样时长(min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
2	生产车间/印刷岗位 2/印刷	乙酸丁酯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温, 7 天	ZJK-GZ-20230683-0004 ZJK-GZ-20230683-0005 ZJK-GZ-20230683-0006
2	生产车间/印刷岗位 2/印刷	乙酸乙酯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温, 7 天	ZJK-GZ-20230683-0004 ZJK-GZ-20230683-0005 ZJK-GZ-20230683-0006
2	生产车间/印刷岗位 2/印刷	二甲苯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温, 7 天/4℃ 冰箱, 14 天	ZJK-GZ-20230683-0004 ZJK-GZ-20230683-0005 ZJK-GZ-20230683-0006
2	生产车间/印刷岗位 2/印刷	噪声	1	1	定点	/	/	噪声测定仪	/	/	/

编制人: 叶加会

审核批准人:

陪同人: 

# 浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445


生效日期:2023-03-01

第 4 页 共 7 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量 (L/min)	采样时长 (min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
2	生产车间/印刷岗位 2/印刷	甲苯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温, 7 天/4℃ 冰箱, 14 天	ZJK-GZ-20230683-0004 ZJK-GZ-20230683-0005 ZJK-GZ-20230683-0006
2	生产车间/印刷岗位 2/印刷	苯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温, 7 天/4℃ 冰箱, 14 天	ZJK-GZ-20230683-0004 ZJK-GZ-20230683-0005 ZJK-GZ-20230683-0006
3	生产车间/切纸岗位/切纸	噪声	1	1	定点	/	/	噪声测定仪	/	/	/
4	生产车间/丝印岗位/丝印	乙酸丁酯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温, 7 天	ZJK-GZ-20230683-0007 ZJK-GZ-20230683-0008 ZJK-GZ-20230683-0009

编制人: 叶加会

审核批准人:

陪同人: 

# 浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445


生效日期:2023-03-01

第 5 页 共 7 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量(L/min)	采样时长(min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
4	生产车间/丝印岗位/丝印	乙酸乙酯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温, 7天	ZJK-GZ-20230683-0007 ZJK-GZ-20230683-0008 ZJK-GZ-20230683-0009
4	生产车间/丝印岗位/丝印	二甲苯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温, 7天/4℃ 冰箱, 14天	ZJK-GZ-20230683-0007 ZJK-GZ-20230683-0008 ZJK-GZ-20230683-0009
4	生产车间/丝印岗位/丝印	甲苯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温, 7天/4℃ 冰箱, 14天	ZJK-GZ-20230683-0007 ZJK-GZ-20230683-0008 ZJK-GZ-20230683-0009

编制人: 叶加会

审核批准人:

陪同人: 

# 浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445


生效日期:2023-03-01

第 6 页 共 7 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量(L/min)	采样时长(min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
4	生产车间/丝印岗位/丝印	苯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温, 7天/4℃冰箱, 14天	ZJK-GZ-20230683-0007 ZJK-GZ-20230683-0008 ZJK-GZ-20230683-0009
5	生产车间/压痕岗位/压痕	噪声	1	1	定点	/	/	噪声测定仪	/	/	/
6	生产车间/覆膜岗位/覆膜	乙酸丁酯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温, 7天	ZJK-GZ-20230683-0010 ZJK-GZ-20230683-0011 ZJK-GZ-20230683-0012
6	生产车间/覆膜岗位/覆膜	乙酸乙酯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温, 7天	ZJK-GZ-20230683-0010 ZJK-GZ-20230683-0011 ZJK-GZ-20230683-0012

编制人: 叶加会

审核批准人:

陪同人: 

# 浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 7 页 共 7 页

测点编号	单元/车间/岗位/工种/检测点	检测项目	样品数量	采样天数	采样方式	采样流量(L/min)	采样时长(min)	采样/检测仪器	空气收集器	样品保存期限和保存条件	样品编号
6	生产车间/覆膜岗位/覆膜	二甲苯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温,7天/4℃ 冰箱,14天	ZJK-GZ-202 30683-0010 ZJK-GZ-202 30683-0011 ZJK-GZ-202 30683-0012
6	生产车间/覆膜岗位/覆膜	甲苯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温,7天/4℃ 冰箱,14天	ZJK-GZ-202 30683-0010 ZJK-GZ-202 30683-0011 ZJK-GZ-202 30683-0012
6	生产车间/覆膜岗位/覆膜	苯	3	1	定点	0.1	15	大气采样器/个体大气采样器	活性炭管	室温,7天/4℃ 冰箱,14天	ZJK-GZ-202 30683-0010 ZJK-GZ-202 30683-0011 ZJK-GZ-202 30683-0012

编制人: 叶加会

审核批准人:

陪同人: 